

# MAGIC PRINTER PAPER

## Verarbeitungshinweise - technische Spezifikation - Empfehlungen

**Die Clubkarte besteht aus zwei Teilen:**

**Die vorgestanzte Druck- und Laminierfolie auf Trägerpapier und die Plastikkarte mit der Klebezone.**

**Für welche Drucker ist die Clubkarte geeignet?**

Die Laminierfolie kann mit allen handelsüblichen Inkjet-Druckern bedruckt werden. Sie ist nicht geeignet für den Einsatz in Laser-, Nadel- oder Sublimationsdruckern sowie in Kopiergeräten.

**Wie bekommen Sie Ihr Motiv in die passende Form?**

Einfach Wunschmotiv auswählen, bearbeiten - ausdrucken.

Bei Motiven, die vollflächig auf der Karte erscheinen sollen, legen Sie Ihren Entwurf ca. 1 - 2mm größer als die Stanzkonturen an. Auf diese Art gleichen Sie ebenfalls eventuell auftretende Ungenauigkeiten beim Einzug des Papiers in den Drucker aus.

**Was ist beim Ausdruck zu berücksichtigen?**

Der Druckbogen für die Clubkarte verhält sich beim Bedrucken wie eine beschichtete Folie. Wählen Sie daher im Druckmenü die Einstellung "OHP oder Transparentfolie" oder eine vergleichbare Papierart. Reduzieren Sie bei Bedarf den Farbauftrag. Bei manchen Druckern kann es zu Riflbildungen im Schwarzdruck kommen. In diesem Fall schalten Sie bitte die pigmentierte Schwarztinte aus und drucken Sie die Farbe Schwarz über die Farbstofftinten. ( Graustufendruck, lesen Sie hierzu bitte auch die Bedienungsanleitung Ihres Druckers.) Überprüfen Sie die exakte Positionierung des Motivs anhand eines Probeausdrucks auf normalem Papier.

Legen Sie bitte die Laminierfolien einzeln und seitenrichtig (bedruckt werden muß die angestanzte Seite) in den Papierschacht.

Drucken Sie Ihr Motiv spiegelbildlich aus.

Lassen Sie den Ausdruck ausreichend trocknen, um ein eventuelles Verwischen des Motivs zu verhindern. Entfernen Sie den schmalen vorgestanzten Abdeckstreifen von der mitgelieferten Plastikkarte.

Ziehen Sie das bedruckte Folienstück vom Trägerpapier ab.

Stellen Sie die Karte mit der Klebezone nach oben auf eine ebene Fläche, anschließend platzieren Sie das Folienstück mit der matten, bedruckten Seite gegen die Plastikkarte.

Richten Sie die Folie so aus, dass eine optimale Kantenbündigkeit erreicht wird.

Drücken Sie dann das Folienstück gegen die Klebezone der Plastikkarte.

Ziehen Sie nun das restliche Abdeckpapier langsam ab und streichen die Folie so an die Plastikkarte, daß sich keine Lufteinschlüsse bilden können (z.B. mit einem kleinen Lineal oder Schwamm).

Die Clubkarte ist nun passgenau montiert und sofort bereit für den Einsatz.

- transparente Polyesterfolie mit Inkjet-Beschichtung auf Haftpapier, verbundstärke 230µm
- selbstklebende PVC-Kartenrohlinge, 54x85,7mm, 850µm

Diese Informationen beruhen auf unserem aktuellen Kenntnisstand und informieren Sie unverbindlich über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Die Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Tests zur Überprüfung der Realisierbarkeit der von Ihnen vorgesehenen Anwendungen. Die aktuellsten Informationen finden Sie unter:

**[HTTP://WWW.MAGIC-PRINTER-PAPER.COM](http://www.magic-printer-paper.com)**