

MAGIC PRINTER PAPER

Verarbeitungshinweise - technische Spezifikation - Empfehlungen

Keramik-Transferfolie für Laserdrucker

Die Folie eignet sich hervorragend zur Dekoration von Gegenständen mit heller Oberfläche, wie Tassen, Teller, Gläser u.s.w. Die Folie haftet auf allen harten, nichtfettenden, geschlossenen und porenfreien Untergründen wie Keramik, Glas, oder sogar Paraffin und Seife. Auch geeignet für polierte Metall- oder Steinflächen und mit Acryllack lackierte Gegenstände.

Die glänzende Oberfläche ist bedruckbar und kann nach dem Aufbringen abgewaschen werden. Die Rückseite besteht aus einer wasserlöslichen Klebeschicht. Durch das Einbrennen auf Keramik wird die Kratzfestigkeit stark verbessert. Durch lange Einweichzeiten oder durch Einsatz von Lösemitteln kann die Folie von ihrem Untergrund entfernt werden. Nach einer Vorfixierung mit wässrigen Lacksystemen ist die Transferfolie überlackierbar.

Anwendung:

Druckereinstellung

Beste Ergebnisse erzielen Sie mit den Druckereinstellungen für hochauflösenden Druck mit maximaler Qualität bei schwerem Papier. Die Ausgabequalität ist zudem von Gerät und verwendetem Toner abhängig. Sie können die Einstellungen optimieren in dem Sie unterschiedliche Konfigurationen testen.

Verarbeitung

Bedrucken Sie die glänzende Seite der Folie mit Ihrem Lieblingsmotiv (seitenrichtig, nicht gespiegelt). Schneiden Sie das Motiv randnah aus und tauchen es für circa 5 Sekunden in ein Wasserbad. Nehmen Sie es nun zwischen Daumen und Zeigefinger und verschieben es vorsichtig mit leichtem Druck, um es vom Papiertträger zu lösen. Als nächstes bringen Sie es direkt auf dem gewünschten Gegenstand auf und entfernen überflüssiges Wasser sowie eventuelle Luftblasen mit einem "Gummi-Abstreicher". Lassen Sie den Gegenstand nun etwa 24 Stunden bei Raumtemperatur trocknen. Für optimale Haltbarkeit können Sie das Motiv am nächsten Tag im Backofen bei etwa 150 - 170°C für circa 30 - 45 Minuten einbrennen. Prüfen Sie jedoch unbedingt, ob der dekorierte Gegenstand hierfür geeignet ist!

Achtung: Verbrennungsgefahr.

Niemals das heiße Keramik oder das Backblech bzw. -gitter mit den bloßen Händen anfassen.

HINWEIS: Wenn sich der Aufdruck auf dem Keramikteil braun verfärbt, ist die Herdtemperatur zu hoch eingestellt. Nehmen Sie in diesem Fall das Keramikteil möglichst schnell, aber vorsichtig aus dem Ofen.

ACHTUNG: Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Diese Informationen beruhen auf unserem aktuellen Kenntnisstand und informieren Sie unverbindlich über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Die Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Tests zur Überprüfung der Realisierbarkeit der von Ihnen vorgesehenen Anwendungen. Die aktuellsten Informationen finden Sie unter:

[HTTP://WWW.MAGIC-PRINTER-PAPER.COM](http://www.magic-printer-paper.com)