

Refill-Anleitung für CANON CP660, LBP-2160, LBP-2200, LBP-2260, LBP-2300, LBP-2360...

ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs- und Nachfüllvorganges ab:

Nehmen Sie die Tonerkartusche aus dem Drucker heraus (siehe dazu die Gebrauchsanleitung des Herstellers).

Schritt 1:

Lösen Sie die zwei Schrauben und nehmen Sie die Plastikabdeckung auf der Seite ab. (Bild 1)



Bild 1

Schritt 2:

Nehmen Sie die zwei großen weißen Zahnräder ab (Bild 2).



Bild 2

Schritt 3:

Drehen Sie die Kartusche auf die andere Seite, lösen die zwei Schrauben und nehmen Sie die Seitenplastikabdeckung ab. (Bild 3)



Bild 3

Schritt 4: Entfernen Sie die Sprungfeder, die die Schutzabdeckung des Druckers bewegt. Entfernen Sie ebenfalls den Griff, der die Schutzabdeckung stützt. (Bild 4)



Bild 4

Schritt 5:

Ziehen Sie auf beiden Seiten der Kartusche die zwei Halterungen heraus, die die Schutzabdeckung stützen. Schieben Sie die Abdeckung soweit zur Seite, daß diese nicht beim Arbeiten stört. (Bild 5)



Schritt 6:

Drehen Sie die Kartusche auf die andere Seite und entfernen Sie den kupferfarbenen Elektrokontakt von der Walze, indem Sie einen Schraubenzieher benutzen.



Bild 5**Bild 6**

Schritt 7:
Entfernen Sie den Schnapper von der Tonwalze dies können Sie ebenfalls mithilfe eines Schraubenziehers tun. Entfernen Sie nun die zwei weißen Zahnräder.

Schritt 8:
Lösen Sie die 2 Schrauben und entfernen Sie die Plastikseitenabdeckung, die von diesen festgehalten wurde.

**Bild 7****Bild 8**

Schritt 9:
Jetzt können Sie ganz leicht die Trägerwalze (Developer Roller) herausziehen. Reinigen Sie diese mit einem trockenen Tuch oder einem Papiertuch.

Schritt 10:
Lösen Sie zwei Schrauben und nehmen Sie die Plastikabdeckung ab. Entfernen dabei nicht den beweglichen Plastikhebel, unter dem sich eine Sprungfeder befindet. Falls es passiert ist, merken Sie sich die richtige Einsetzposition.

**Bild 9****Bild 10**

Schritt 11:
Lösen Sie 2 Schrauben und entfernen Sie das Tonerverteilmesser sowie alle metallischen Elemente, die es stützen. Wenn es nicht die erste Nachfüllung dieser Kartusche ist oder diese sich abgenutzt hat, empfehlen wir Ihnen, die Kartusche auszutauschen.

**Bild 11**

Schritt 12:
Reinigen Sie mithilfe eines trockenen Tuchs das Verteilmesser und sämtliche metallenen Komponenten des Messers.

Schritt 13:
Lösen Sie den Stöpsel aus der Kartusche heraus.

**Bild 12****Bild 13**

Schritt 14:

Schütten Sie vorsichtig den restlichen Toner in einen Müllbeutel heraus und entsorgen Sie diesen (Bild 13). Saugen Sie danach die Kartusche gründlich aus. Drehen Sie einpaar Mal an der Schaumstoffwalze, um diese von allen Seiten beim Absaugen zu erreichen. Vorsicht: Vermeiden Sie es, die Walze mit dem Staubsauger zu berühren.



Schritt 15:

Setzen Sie den Stöpsel wieder in die Öffnung ein. Nehmen Sie die Tonerflasche aus der Verpackung heraus und schütten Sie sich ca. 30 Sek. lang kräftig durch. Lassen Sie sich anschließend für ca. 15 Sek. ruhen. Füllen Sie den Toner in die Schlitzöffnung (unter der Walze) vorsichtig ein (Bild 15).



Schritt 16:

Setzen Sie das Verteilmesser zurück in die Kartusche (Schritt 11).

Tipp: die rechte Schraube ist dicker als die linke



Schritt 17:

Schrauben Sie mit zwei Schrauben die Plastikabdeckung fest, die Sie beim Schritt 10 entfernt haben. Setzen Sie die Tonerträgerwalze (Developer Roller) zurück an ihren Platz. Anschließend setzen Sie die Plastikabdeckung zurück, die Sie beim Schritt 9 gelöst haben und schrauben Sie diese fest. Achten Sie auf die Stellungen des Zahnrades und des Hebels - der Hebel sollte komplett auf der ganzen Länge des Bolzens stecken (Bild 17).

Schritt 18:

Setzen Sie die 2 weißen Zahnräder zurück an ihren Platz, montieren Sie den Schrauber ein und den Elektrokontakt, den Sie beim Schritt 6 entfernt haben (Bild 18).



Schritt 19:

Stecken Sie bei beiden Seiten der Kartusche die metallischen Halter der Schutzabdeckung, die Sie im Schritt 5 entfernt haben, in die Aussparungen. Setzen Sie die Sprungfeder und den Hebel ein, die Sie im Schritt 4 entfernen.

Schritt 20:

Setzen Sie die weißen Zahnräder und die Plastikseitenabdeckungen zurück an ihren Platz. Diese haben Sie bei den Schritten 1-3 entfernt.