

Refill Instructions for Canon LBP-5200, 2410, MF8180C, EP-87

ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs- und Nachfüllvorganges ab.

**Lesen Sie bitte gründlich die komplette Anleitung bevor Sie beginnen.
Bitte tragen Sie Handschuhe während des Befüllens.**

Nehmen Sie die Kartusche aus dem Drucker heraus. Befolgen Sie dabei die Gebrauchsanleitung des Druckers.

Schritt 1

Schrauben Sie die drei Schrauben an der Seite ab (Bild 1) und entfernen Sie die Plastikseitenabdeckung (Bild 2).



Bild 1



Bild 2

Schritt 2

Lösen Sie die Schraube (Bild 3) und entfernen Sie das Plastikteil (Bild 4).



Bild 3



Bild 4

Schritt 3

Nehmen Sie die Kartusche in die linke Hand, sodass die schwarze Tonerträgerwalze nicht aus der Kartusche herausfällt (Bild 5). In die rechte Hand nehmen Sie einen flachen, breiten Schraubendreher und heben sich vorsichtig den Stöpsel heraus. Dies bedarf ein wenig Kraftaufwand. Stützen Sie den Schraubendreher ab, damit er nicht Ihre Hand verletzt falls er abrutschen sollte.

Schritt 4

Schütten Sie die Tonerreste vorsichtig in einen Müllbeutel (Bild 6).



Bild 5



Bild 6

Schritt 5

Holen Sie die schwarze Trägerwalze (Bild 7) heraus und reinigen Sie diese mit einem trockenen Tuch oder einem Papiertuch.



Bild 7

Schritt 6

Saugen Sie den restlichen Toner aus den Öffnungen (Bild 8), die die fehlende Trägerwalze und der Stöpsel freigelegt haben. Für diese Zwecke eignet sich am besten ein spezieller Staubsauger für Toner.



Bild 8



Bild 9

Schritt 7

Stecken Sie die gereinigte Trägerwalze wieder zurück.

Schritt 8

Schütten Sie die Tonerflasche ca. 30 Sekunden lang bis der Toner gut durchgemischt ist. Lassen Sie ihn anschließend für ca. 10 Sekunden ruhen. Nehmen Sie die Kartusche in die linke Hand, damit die Trägerwalze nicht herausfällt und füllen Sie den Toner in die Öffnung (Bild 10).

Schritt 9

Verschließen Sie die Öffnung mit dem Stöpsel. Wenn der Stöpsel beschädigt wurde und Toner durchlässt, tragen Sie etwas Flüssigklebstoff auf den Rand des Stöpsels auf und setzen diesen anschließend auf die Öffnung. Schrauben Sie alle Plastikabdeckungen wieder fest. Befolgen Sie dafür Schritt 1 und Schritt 2 in umgekehrter Reihenfolge.

Schritt 10

Entfernen Sie den Chip mit Hilfe eines flachen Schraubendrehers. Der Chip wird von einer klebrigen Masse festgehalten.

Schritt 11

Ziehen Sie den weißen Schutzstreifen vom neuen Chip ab und kleben Sie diesen an die alte Stelle zurück.

