

# MAGIC PRINTER PAPER

## Verarbeitungshinweise - technische Spezifikation - Empfehlungen

Entwerfen Sie ganz individuelle Karten mit Cliparts, Fotos oder eingescannten Motiven. Die neuentwickelten Spielkarten aus stabilem, nicht durchscheinendem Spezialkarton lassen sich konturenscharf und präzise einseitig mit Inkjet oder Laser bedrucken.

Mit der ebenfalls im Set enthaltenen mattglänzenden, transparenten Schutzfolie können Sie die bedruckten Vorderseiten der Karten zum Abschluß kaschieren. Dies bedeutet zusätzliche Stabilität und Schutz vor Abrieb und Verschmutzung, so daß Sie lange Freude an Ihren selbst erstellten Kartenspielen haben.

Um das positionsgenaue Aufkleben der Schutzfolie auf die zuvor bedruckte Vorderseite der Spielkarten zu ermöglichen, ziehen Sie die Klebefolie so vom Bogen herunter, dass ein Längsstreifen des Abdeckpapiers auf dem Folienstück verbleibt. Mit dieser nicht klebenden Fläche können Sie das Folienstück an der Längsseite der Karte in Position bringen. Wenn die Position des Folienstücks mit der Spielkarte auf der Längsseite übereinstimmt, streichen Sie die Klebefläche des Folienstücks vorsichtig auf die Karte auf. Vermeiden Sie dabei die Bildung von Luft einschüssen.

Nachdem Sie alle 9 Karten auf dem A4-Bogen mit der Kaschierung versehen haben, lösen Sie die Karten schnell einfach und sauber aus dem Bogen heraus. Hierbei unterstützt Sie die neuentwickelte CELTechnik (Clean-Edge-Laminat) - ein Novum heutiger Stanztechnologie die rundum glatte Kanten ermöglicht. Die Spielkarten sind auf der blau bedruckten Rückseite mit einer hauchdünnen Folie ausgerüstet, die, wenn sie unter Spannung gerät an den Stanzlinien der Karten aufplatzt. Knicken Sie also die Vorderseiten der Karten an den Stanzlinien gegeneinander nach oben - ein kurzes Knackgeräusch und die betreffende Kante der Karte liegt frei. Verfahren Sie so weiter in horizontaler und vertikaler Richtung, bis alle Karten aus dem A4-Bogen gelöst sind. Zum Schluß reiben Sie unter hohem Druck mit einem Tuch die Kaschierfolie nochmals fest. Vorhandene Luft einschlüsse können Sie mit einer spitzen Nadel aufstechen um die Luft entweichen zu lassen.

### ACHTUNG!

Verwendung vorzugsweise nur auf Druckern mit geradem Papierdurchlauf:

(Epson, Canon, Lexmark) Einzelblatteinzug dringend empfohlen.

Bitte evt. vorhandener Wählhebel für Papierdicke auf Maximalwert stellen!

Bei Einzugsproblemen kann keine Haftung übernommen werden!

Die Bemaßung der Stanzkontur hat sich für das vorliegende Produkt verändert,

bitte erstellen Sie einen Probeausdruck auf normalen Papier und vergleichen die Übereinstimmung.

Diese Informationen beruhen auf unserem aktuellen Kenntnisstand und informieren Sie unverbindlich über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Die Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Tests zu Überprüfung der Realisierbarkeit der von Ihnen vorgesehenen Anwendungen. Die aktuellsten Informationen finden sie unter:

[HTTP://WWW.MAGIC-PRINTER-PAPER.COM](http://www.magic-printer-paper.com)