

MAGIC PRINTER PAPER

Verarbeitungshinweise - technische Spezifikation - Empfehlungen

Adhesive Inkjetfolie ohne Kleber

Die Klebewirkung erreichen Sie allein durch Luftverdrängung

Jetzt können Sie Ihre Fensterbilder, Schilder und Skin's selbst erstellen.

Ihr Vorteil: Freie Gestaltung am PC mit Ihren persönlichen Fotos oder Cliparts und Ausdruck über Ihren Inkjet-Drucker.

So wird's gemacht:

Legen Sie die Inkjet-Bildfolie einzeln in Ihren Inkjet-Drucker ein.

Drucken Sie bitte auf die beschichtete Seite der Inkjet-Bildfolie.

Im Drucker-Treiber verwenden Sie die Einstellungen „Inkjet-Folie“.

Sie können mit einer Auflösung von bis zu 1440dpi (Fotoqualität) auf die Folie aufdrucken.

Nach dem Ausdruck lassen Sie die Folie circa 10 Minuten trocknen.

Anschließend können Sie Ihr Druckbild in einer beliebigen Form ausschneiden.

Ziehen Sie die Fensterbildfolie oder das Motiv vom Trägermaterial ab.

Das Fenster oder die glatte Fläche vor dem Aufkleben säubern.

Die bedruckte Folie, um Luftblasenzwischen Folie und Fläche zu vermeiden, von oben nach unten vorsichtig "aufstreichen".

Soll das Motiv entfernt oder umpositioniert werden ziehen sie es einfach rückstandslos ab.

Diese Informationen beruhen auf unserem aktuellen Kenntnisstand und informieren Sie unverbindlich über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Die Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Tests zu Überprüfung der Realisierbarkeit der von Ihnen vorgesehenen Anwendungen. Die aktuellsten Informationen finden sie unter:

[HTTP://WWW.MAGIC-PRINTER-PAPER.COM](http://www.magic-printer-paper.com)