

# MAGIC PRINTER PAPER

## Verarbeitungshinweise - technische Spezifikation - Empfehlungen

### Beidseitige Inkjet "Contour Art 2D" Folie

Mit dieser vielseitigen Inkjet-2D-Folie können Sie Applikationen aller Art individuell und 2-dimensional anfertigen (z.B. Modeschmuck, Anhänger u.v.m.). Bitte lesen Sie zunächst diese Anleitung sorgfältig durch und führen für ein optimales Ergebnis die Arbeitsschritte in der angegebenen Reihenfolge aus.

#### Der Druck:

1. Berühren Sie die Folie nur an den Ecken, um Fingerabdrücke auf der Beschichtung zu vermeiden.
2. Wählen Sie im Druckermenü als Druckmedium bzw. Papiersorte die Einstellung Transparencies bzw. Foliendruck-Modus. Wählen Sie eine ausreichende Druckgröße um die Schrumpfung auszugleichen (ca. doppelte Größe des Endprodukts).
3. Bedrucken Sie die Contour-Folie beidseitig mit Ihrem Tintenstrahl-Drucker.  
*Die Folie niemals in einem Laserdrucker oder Kopierer verwenden!*
4. Den Druck ca. 15 Minuten trocknen lassen und dann zurechtschneiden.  
*Achtung: Die Tinte wird erst durch den Backvorgang vollständig fixiert!*



#### Der Schrumpfvorgang:

5. Legen Sie Backpapier auf ein glattes Backblech (kein Gitter!). Erhitzen Sie den Backofen ohne Umluftzuschaltung auf ca. 200°C.
6. Legen Sie die bedruckte Contour-Folie auf das Backpapier,
7. Beobachten Sie den Schrumpfvorgang: Die Folie stellt sich kurz auf und bewegt sich dann wieder zurück (Entkräuselung) und schrumpft dann auf die endgültige Größe. Achten Sie darauf, dass die Farbgebung des Drucks nicht zu dunkel wird („Toasteffekt“ - je nach Backofentyp kann die optimale Temperatur vom angegebenen Richtwert abweichen).
8. Nehmen Sie das geschrumpfte Material mit dem Backpapier aus dem Backofen und lassen Sie es auf Zimmertemperatur abkühlen.
9. Solange die Folie warm ist können Sie diese noch biegen und formen.  
*Achtung: Verbrennungsgefahr !!*



#### Nachbearbeitung des Materials:

10. Das vollständig erkaltete Material können Sie schleifen, sägen und bohren. bitte verwenden Sie Werkzeug das für Kunststoff oder Metall geeignet ist.
11. Beim Einsatz im Außenbereich: auf die bedruckten Seiten 2 bis 3 dünne Schichten Klarlack auftragen. Verwenden Sie nur lösungsmittelfreie Lacke.



Wir empfehlen unseren Protection Spray, Artikel-Nr.: 300000  
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem fertigen Produkt!

Diese Informationen beruhen auf unserem aktuellen Kenntnisstand und informieren Sie unverbindlich über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Die Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Tests zu Überprüfung der Realisierbarkeit der von Ihnen vorgesehenen Anwendungen. Die aktuellsten Informationen finden sie unter:

[HTTP://WWW.MAGIC-PRINTER-PAPER.COM](http://www.magic-printer-paper.com)