

MAGIC PRINTER PAPER

Verarbeitungshinweise - technische Spezifikation - Empfehlungen

MousePad + Inkjet Transferfolie für den Eigenbedarf oder als pfiffiges Geschenk.

Geräteempfehlungen:

Alle handelsüblichen Inkjet Drucker (wie z.B. Canon, Epson, Hewlett Packard und Lexmark) sind für die Inkjet Transferfolie geeignet.

So wird's gemacht:

1. Drucken:

Druckbild auf das Endformat des MousePads anpassen. Transferfolie einzeln in Ihren Drucker einlegen.

Spiegelverkehrt (Option in der Software wählen) auf die weiße Seite der Inkjet-Transferfolie drucken.

Drucker-Treiber-Einstellungen (Normalpapier/ Standard/ mittlere Auflösung bis 1440 dpi).

Tinte auf der Inkjet-Transferfolie ausreichend trocknen lassen.

MousePad auf die Rückseite der Inkjet-Transferfolie legen und entsprechend dem Druckbild positionieren.

Mit einem Stift die Umrandung des MousePads auf der Inkjet-Transferfolie anzeichnen und ausschneiden.

Wichtig: vorab einen Testausdruck des gewünschten Druckbilds auf Normalpapier/Inkjet-Papier machen.

Überprüfen Sie die Farbgebung, Endformat, Druckbild und den spiegelverkehrten Ausdruck.

2. Aufbügeln

Harten, glatten und stabilen Untergrund (z.B. Tisch) verwenden. Zum Schutz eine starke Pappe oder einen Kissenbezug als Unterlage verwenden. (Ein Bügelbrett ist zu weich für eine optimale Übertragung).

MousePad auf die vorbereitete Unterlage legen. Bedruckte Inkjet-Transferfolie mit dem Bild nach unten auf die gewünschte Stelle direkt auf weiße Oberseite des MousePads legen.

Mit einem Bügeleisen (kein Dampf! - höchste Einstellung, etwa 180° C) und starkem Druck über das gesamte Bild bügeln (etwa 3–5 Minuten). Ecken und Ränder nicht vergessen.

Kurz Abkühlen lassen (etwa 1 Minute). Trägermaterial langsam und gleichmäßig abziehen.

Zur Fixierung: haushaltsübliches Backpapier über das frische Druckbild legen.

Bügelvorgang (starker Druck, 30 Sekunden) wiederholen und nach kurzem Abkühlen (etwa 1 Minute) das Backpapier wieder abziehen. Fertig ist Ihr selbsterstelltes Mousepad!

3. Wischfest

Bei Verschmutzung des MousePads vorsichtige Reinigung mit Wasser möglich.

Für die Resistenz gegen Schmutz und mechanischen Abrieb ist ein Protection-Spray zu empfehlen.

4. Hinweise

Druckvorgang und Bügelvorgang möglichst am gleichen Tag durchführen.

Der Transfer findet durch die Wärme und den Druck statt (Profis benutzen eine Transferpresse), daher sind

Motive die unter die Fläche des Bügeleisen passen optimal zum transferieren geeignet

Ideale Lagerung der Inkjet-Transferfolie bei ca. 20°C Raumtemperatur und ca. 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

Inkjet-Transferfolie in der Verpackung aufbewahren.

Beim Bügeln auftretende Gerüche durch die Erwärmung der Inkjet-Transferfolie und des MousePads sind gesundheitlich unbedenklich.

MousePad nach dem Bügeln abkühlen lassen.

Unmittelbares Berühren nach dem Bügeln kann unter Umständen zu leichten Verbrennungen führen.

Diese Informationen beruhen auf unserem aktuellen Kenntnisstand und informieren Sie unverbindlich über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Die Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Tests zu Überprüfung der Realisierbarkeit der von Ihnen vorgesehenen Anwendungen. Die aktuellsten Informationen finden sie unter:

[HTTP://WWW.MAGIC-PRINTER-PAPER.COM](http://www.magic-printer-paper.com)