

Chip Resetanleitung für Dell 3000, C3100



Schritt 1. Hebeln sie den alten Chip mithilfe von z. B. eines flachen Schraubenziehers aus.

Schritt 2. Setzen Sie den neuen Chip an die Stelle des Alten ein (Bild 2).

Tipp: Es kommt vor, dass der alte Chip sich beim Heraushebeln in zwei Teile teilt. Sollte es bei Ihnen auch der Fall sein, hebeln Sie den zweiten Teil einfach auch mit aus (Bild 3).

