

# RF Chip Tauschanleitung für Dell 5100

Bitte benutzen Sie ein Werkzeug, z. B. eine Zange, um den alten Chip komplett mit der Chiphaltevorrichtung zu entfernen.

Nehmen Sie den alten Chip raus und setzen Sie die Chiphaltevorrichtung zurück auf die Tonerkartusche.

Achten Sie darauf, dass diese Vorrichtung in der gleichen Position angebracht ist, wie vorher.

Legen Sie den neuen Chip in die Öffnung ein. Bitte beachten Sie dabei die richtige Position. Wenn diese richtig ist, dann befindet sich der Chip auf derselben Höhe wie die Chiphaltevorrichtung und sollte nicht hervorstehen.

