

Refill-Anleitung für Brother HL-2700, MFC-9420 (TN-04)

ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs- und Nachfüllvorganges ab.

**Lesen Sie bitte gründlich die vollständige Anleitung bevor Sie beginnen!
Bitte tragen Sie während des Befüllens Handschuhe.**

Hinweis: Wenn der Verschlussstöpsel in Ihrer Tonerkartusche aus der neuesten Generation stammt und verschweißt ist, befolgen Sie bitte die Schritte auf Seite 3.

Schritt 1

Nehmen Sie die Kartusche aus dem Drucker heraus. Befolgen Sie dabei die Gebrauchsanleitung des Druckers.

Schritt 2

An der Seite der Tonerkartusche befindet sich ein Verschlussstöpsel. Ziehen Sie diesen mit Hilfe einer Zange aus der Öffnung heraus (s. Bild).

Schritt 3

Schütten Sie den restlichen Originaltoner in einen Müllbeutel und entsorgen Sie diesen. Diese Reinigung empfehlen wir nur bei der ersten Wiederbefüllung mit unserem Tonerpulver. Bei jeder weiteren Wiederbefüllung entfällt dieser Vorgang.

Schritt 4

Nehmen Sie die Tonerflasche aus der Verpackung heraus. Schütteln Sie sie kräftig ca. 30 Sekunden lang und lassen Sie sie anschließend für ca. 15 Sekunden ruhen.

Schritt 5

Füllen Sie das Tonerpulver aus der Flasche in die Öffnung an der Seite und verschließen Sie diese anschließend wieder mit dem Stöpsel.



Ihre Kartusche ist jetzt wieder einsatzbereit!

Wichtiger Hinweis:

Sollte Ihre wiederbefüllte Tonerkartusche beim Drucken hellere oder dunklere Streifen in der jeweiligen Farbe produzieren, so empfehlen wir die Reinigung des Verteilmessers. Bitte befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen auf der Seite 2.

Reinigung des Verteilmessers

Schritt 1

Schrauben Sie mit Hilfe eines Kreuzschraubendrehers die fünf Schrauben ab und entfernen Sie die Metallabdeckung. Anschließend lösen Sie die zwei Schrauben am Rand (Bild 1).



Schritt 2

Drehen Sie die Metalleinheit, die Sie freigelegt haben, bis Sie die zwei Randschrauben gelöst haben, um 90° auf sich zu (Bild 2). Auf der Innenseite dieser Metalleinheit finden Sie das Verteilmesser.



Schritt 3

Entfernen Sie die Metalleinheit mit der Tonerträgerwalze (Bild 3).

Vorsicht! Schütteln Sie die Kartusche nicht, damit kein Toner herausfällt.



Schritt 4

Reinigen Sie die Tonerträgerwalze und das Verteilmesser (kleine Metallschiene, die von innen an der Metalleinheit befestigt ist und direkt an der Walze anliegt) vorsichtig mit einem Papiertuch (Bild 4).

Achtung! Fassen Sie die Trägerwalze nicht mit den Händen an, damit keine Fingerabdrücke entstehen.

Schritt 5

Stecken Sie die Trägerwalze zurück an ihren Platz. Befestigen Sie die Metallschiene zusammen mit dem Verteilmesser mit Hilfe der zwei Randschrauben. Legen Sie anschließend die glänzende Metallabdeckung auf die Metalleinheit und schrauben die restlichen fünf Schrauben fest (Bild 5). Fangen Sie dabei am besten in der Mitte an und ziehen die Schrauben nacheinander fest. Überprüfen Sie hinterher die Gleichmäßigkeit der Tonderschicht auf der Walze, indem Sie diese so drehen, dass sie unter der Metalleinheit hervorkommt. Sollte der Tonerauftrag ungleichmäßig bzw. streifig sein, kann man die fünf Schrauben nachjustieren. Sollte dies zu keinem besseren Ergebnis führen, lösen Sie alle sieben Schrauben und führen Sie die letzten Schritte erneut durch.



Wenn der Verschlussstöpsel in Ihrer Tonerkartusche aus der neuesten Generation stammt und verschweißt ist, befolgen Sie bitte folgende Schritte:

Schritt 1

Lösen Sie die zwei äußersten Schrauben an der Metallabdeckung (Bild 1).

Schritt 2

Drehen Sie die Metalleinheit, die Sie freigelegt haben, als Sie die zwei Randschrauben gelöst haben, um 90° auf sich zu. Entfernen Sie die Metallwalze und legen Sie sie zur Seite. Sie sehen jetzt einen Schlitz bzw. den Zugang zu der Tonerkammer.



Schritt 3

Entfernen Sie den restlichen Originaltoner aus der Tonerkammer, indem Sie die Tonerkartusche mit dem Schlitz nach unten in einen Müllbeutel stecken und kräftig dran rütteln. Entsorgen Sie den Müllbeutel anschließend. Diese Reinigung empfehlen wir nur bei der ersten Wiederbefüllung mit unserem Tonerpulver. Bei jeder weiteren Wiederbefüllung entfällt dieser Vorgang.

Schritt 4

Nehmen Sie die Tonerflasche aus der Verpackung heraus. Schütteln Sie sie kräftig ca. 30 Sekunden lang und lassen Sie sie anschließend für ca. 15 Sekunden ruhen.

Schritt 5

Füllen Sie das Tonerpulver aus der Flasche vorsichtig durch die Schlitzöffnung in die Tonerkartusche ein (Bild 2). Warten Sie immer kurz, bis das Pulver sich abgesetzt hat. Klopfen Sie ggf. vorsichtig gegen die Tonerkartusche, damit das Pulver nach unten durchrutschen kann.



Schritt 6

Sauen Sie Ihre Tonerkartusche in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen

Ihre Kartusche ist jetzt wieder einsatzbereit!

Wichtiger Hinweis:

Sollte Ihre wiederbefüllte Tonerkartusche beim Drucken hellere oder dunklere Streifen in der jeweiligen Farbe produzieren, so empfehlen wir die Reinigung des Verteilmessers. Bitte befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen auf der Seite 2.