

Refill-Anleitung für Canon LBP-400.460.2040.2050.EP-83

ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs- und Nachfüllvorganges ab.

Hinweis: Bitte lesen Sie sich die Anleitung bis zum Ende durch und merken Sie sich die Reihenfolge des Auseinanderbaus und die richtige Schraubensitzung.

Nehmen Sie die Kartusche aus dem Drucker heraus. Befolgen Sie dabei die Anleitung des Herstellers.

Schritt 1:
Drücken Sie vorsichtig auf den kleinen Stöpsel, der die Plastikabdeckung mit der Kartusche zusammenhält. (Bild 1)
(Erklärung zum roten Pfeil "bis zum Entsichern drücken")

Schritt 2:
Nehmen Sie sich nun die andere Seite vor. Benutzen Sie einen kleinen flachen Schraubendreher und legen Sie den Riegel frei. (Bild 2). (Erklärung zum roten Pfeil "drücken, um Riegel zu entsichern" Bild 2a)



Schritt 3:
Nehmen Sie die schwarze Plastikabdeckung der Kartusche von dem weißen Stöpsel herunter. (Bild 3)

Schritt 4:
Lösen Sie die zwei Schrauben an der Seite der Kartusche und nehmen Sie die Seitenabdeckung ab. (Bild 4)



Schritt 5.

Ziehen Sie die Tonerwalze an der rechten Seite heraus und reinigen Sie diese gründlich mit einem trockenen Papiertuch (Bild 5). Fassen Sie die Walze auf keinen Fall mit den Fingern an, um keine Fettflecke zu hinterlassen.

Schritt 6.

Ziehen Sie den Verschlußstößel an der Seite der Kartusche heraus (Bild 6). Schütten Sie den restlichen Toner aus der Tonerkammer vorsichtig in einen Müllbeutel und entsorgen Sie diesen. (Achten Sie auf die Kleinteile!)



Schritt 7.

Unter der Tonerwalze befindet sich das Verteilmesser (Bild 7). Reinigen Sie dessen Arbeitsoberfläche gründlich, am Besten mit einem Wattestäbchen, solange bis alle hartnäckigen Tonerreste entfernt sind.



Schritt 8.

Setzen Sie die Tonerwalze wieder auf ihren ursprünglichen Platz zurück. Beachten Sie dabei unbedingt die Platzierung der Feder und des Zahnrades.

Schritt 9.

Nehmen Sie die Tonerflasche aus der Verpackung heraus und schütteln Sie sie ca. 30 Sek. lang kräftig durch. Lassen Sie sie anschließend für ca. 15 Sek. ruhen.

Schritt 10.

Nehmen Sie die Tonerkartusche in eine Hand, pressen Sie dabei die Tonerwalze fest an die Kartusche. (Bild 8.) Füllen Sie den Toner aus der Flasche in die Öffnung und verschließen Sie sie anschließend mit dem Stößel.

Schritt 10.

Setzen Sie den Rest der Tonerkartusche in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen (Schritte 4, 3, 2, 1)

