

# Refill-Anleitung für Dell 1320C

ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs- und Nachfüllvorganges ab.

Schritt 1. Holen Sie die Kartusche aus dem Drucker heraus. Befolgen Sie dabei die Anweisungen aus dem Benutzerhandbuch.

Schritt 2. Ziehen Sie den Klebebandstreifen ab, der die beiden Kartuschenteile zusammen hält (Bild 1, 2).



Bild 1



Bild 2

Schritt 3. Teilen Sie die Kartusche in zwei Teile, indem Sie sie auf beiden Seiten mit Hilfe eines flachen Schraubenziehers aushebeln (Bild 3-4).



Bild 3



Bild 4

Der größere Behälter (links auf dem Bild 5) ist der Tonerbehälter, der kleinere ist entsprechend der Resttonerbehälter.



Bild 5

Schritt 4. Reinigen Sie den Resttonerbehälter indem Sie das Resttonerpulver in einen Müllbeutel ausschütten und diesen dann entsorgen. Beim ersten Wiederbefüllen empfiehlt es sich auch den restlichen Originaltoner zu entfernen, um das Vermischen verschiedener Tonerarten zu vermeiden.

Schritt 5. Schütteln Sie die Tonerflasche kräftig durch und lassen Sie diese anschließend für ca 10 Sek. ruhen, damit das Tonerpulver sich absetzen kann. Füllen Sie jetzt das Pulver langsam in den Tonerbehälter ein (Bild 7), vermeiden Sie dabei, dass Toner daneben geht. Tonerpulver ist sehr fein und daher sehr flüchtig, gehen Sie daher besonders vorsichtig vor.



**Bild 6**



**Bild 7**

Schritt 6. Setzen Sie die Kartusche in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen, indem Sie die beiden Behälter mit der Trennwand dazwischen zusammen stecken. Verkleben Sie die Zwischennaht wieder mit dem Klebeband.

Schritt 7. Hebeln Sie Chipabdeckung mit Hilfe eines flachen Schraubenziehers aus (Bild 8).

Schritt 8. Tauschen Sie den alten Chip durch einen neuen aus und stecken Sie die Chiphalterung an ihren Platz zurück.



**Bild 8**



**Bild 9**